



Brandvägginställningar för Bredband2 Fast och Bredband2 Soft

Tabellen nedan visar trafik som går mellan kundens nät och Bredband2 för Soft och Fast.

Notera att

- om trafik ut från kundens nät är tillåten krävs i de flesta fall inga ändringar i kundens brandvägg.
- eventuell SIP-inspection (SIP kontroll) i brandväggen måste tas bort för trafik till/från Bredband2.
 - IP-ranger markerade med **rött** är nya fr.o.m. 2013-12-01 och behöver adderas till befintliga regler senast per 2014-11-29 för att alla tjänster ska fungera.
 - Befintliga IP-ranger markerade med **grönt** ska vara kvar tills vidare.

Från insidan och ut

Till IP(s)	Dest port	Protokoll	Transport	Regel	Kommentar
185.39.124.0 – 31	80	HTTP	TCP	TILLÅT	
185.39.124.0 – 31	443	HTTPS	TCP	TILLÅT	
185.39.124.0 – 31	5060 & 5061	SIP	TCP/UDP	TILLÅT	Eventuell SIP-inspection i brandväggen måste tas bort för denna trafik.
185.39.124.0 – 31	49152-65534	RTP/RTCP	UDP	TILLÅT	Media- (röst-)trafik
185.39.124.0 - 31	514	syslog	UDP	TILLÅT	